

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO POLIPASTO A CADENA LM

LOADMATE® LM05 SERIE II

Español STD-R-KHA-F-CQD-SPA



Este documento y la información contenida en él son de exclusiva propiedad de R&M Materials Handling, Inc. y representa un secreto comercial privado, confidencial y propietario que no debe ser reproducido, mostrado a terceros, alterado o empleado de cualquier otra manera sin el expreso consentimiento por escrito de R&M Materials Handling, Inc. Copyright © (2009) R&M Materials Handling, Inc. Todos los derechos reservados.



ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE





PRECAUCIÓN: Lea las instrucciones suministradas con el producto antes de su instalación y puesta en servicio.



PRECAUCIÓN: Conserve las instrucciones en un lugar seguro para su consulta en un futuro.

Índice

1	INT	FRODUCCION	
	1.1	Información de contacto	5
	1.2	Garantía	
	1.3	Limitación de la responsabilidad	
	1.4	Seguridad	
	1.5	Avisos e instrucciones	٤
2	INS	STALACIÓN	g
	2.1	General	
	2.2	Lubricación	
	2.3	Montaje	
	2.4	Abertura de la garganta del gancho de carga	
	2.5	Conexión eléctrica	
	2.6	Conexión eléctrica trifásica	
	2.7	Conexión eléctrica monofásica	
3	PH	ESTA EN MARCHA	14
•	3.1	General	
	3.2	Corrección del sentido de movimiento del gancho	
	3.3	Pruebas operacionales - Sin carga	
	3.4	Pruebas operacionales - Con carga	
4	-	NEJO DEL POLIPASTO	
5		NTENIMIENTO	
	5.1	Construcción básica del polipasto	
		Motor / Cuerpo	
	5.3		
	5.3	,	
	5.3		
	5.3		
		Cadena de carga	
	5.4		
	5.4		
	5.4		20
	5.4 5.4		
		.5 Instalación de la cadena de carga	
	5.5	·	
	5.5		
	5.5		
		Contenedor de la cadena	
	5.6		
	5.6	, s	
	5.7	Bolsa de vinilo para la cadena (opcional)	31
	5.7 5.7		
	5.8	Interruptores limitadores	
	5.8	·	32
	5.8		02
		dades trifásicas)dades de recorrido rotativo de subida y bajada (Opcional unicamente en	3:
	5.9	Ganchos	
	5.5	<u> </u>	54



	5.9. 5.9.	.2 Inspección	35
	5.9. 5.9.		
	5.10	Cambios en el control y fusibles	
	5.10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	5.10	0.2 Cambios de tensión para polipastos trifásicos de una velocidad:	38
	5.11	Disposición del panel de control - Trifásico - Polipasto de dos velocidades - 208/230/460 Voltio 39	
	5.12 de pot	Diagrama de cableado - Trifásico - Polipasto de dos velocidades - 208/230/460 Voltios - Circuitencia	
	5.13	Diagrama de cableado - Trifásico - Polipasto de dos velocidades - 208/230/460 Voltios - Circuit	
	de cor	ntrol	
	5.14	Disposición del panel de control Polipasto de dos velocidades - Trifásico - 575 Voltios	42
	5.15	Diagrama de cableado - Trifásico - Polipasto de dos velocidades - 575 Voltios - Circuito de	
	poteno 5.16	Diagrama de cableado - Trifásico - Polipasto de dos velocidades - 575 Voltios - Circuito de	
	contro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	5.17	Disposición del panel de control - Polipasto de una velocidad - Trifásico - 208/230 Voltios	45
	5.18	Disposición del panel de control - Polipasto de una velocidad - Trifásico - 460 Voltios	46
	5.19	Diagrama de cableado - Trifásico - Polipasto de una velocidad - 208/230/460 Voltios - Circuito	
		tencia	
	5.20	Diagrama de cableado - Trifásico - Polipasto de una velocidad - 208/230/460 Voltios - Circuito	
	de cor 5.21	ntrolDisposición de la alimentación - Monofásica - Panel de control - 115V	
	5.22	Disposición de la alimentación - Monorasica - Panel de control - 115V Diagrama de cableado - Monorásico - Circuito de potencia de 115V	
	5.23	Diagrama de cableado - Monofásico - Circuito de control	
	5.24	Diagrama de cableado - Monofásico - 3 botones pulsadores	
	5.25	Esquema de cableado - 5 botones pulsadores	
	5.26	Esquema de cableado - 7 botones pulsadores	
6		NTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Tabla de inspección y mantenimiento	55
	-	Lubricación	
		Soporte técnico recomendado para diversas piezas de repuesto	
		Especificaciones de torque de apriete para tornillos (lb-ft)	
7		ISTRACIONES DE LAS PIEZAS	
7		Cuerpo del polipasto - Alimentación trifásica	
		Cuerpo del polipasto - Alimentación monofásica	
	7.3	Mecanismo de engranajes helicoidales y freno	63
		Conjunto de elevación	
	7.5	Conjunto de guía de cadena - Con interruptores limitadores	66
		Controles	
		Interruptor limitador rotativo	
		Mecanismo de doble freno	
	7.9 7.10	Conjunto de pulsadores - Pares de botones norizontales	
	7.10	Conjunto de pulsadores - Pares de botones nonzontales	
	7.11	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	74